



CLIMATIZACIÓN	
	UNIDAD INTERIOR DE CLIMATIZACIÓN
	UNIDAD EXTERIOR DE CLIMATIZACIÓN
	CONDUCTO DE FIBRA PARA IMPULSIÓN AIRE CLIMATIZACIÓN
	CONDUCTO DE FIBRA PARA RETORNO AIRE CLIMATIZACIÓN
	CONDUCTO FLEXIBLE
	DIFUSOR LINEAL 1V Y 2V
	DIFUSOR DECORATIVO
	DIFUSOR ROTACIONAL CON FLENUM DE FIBRA
	REJILLA DE RETORNO
	TERMOSTATO
	CONTROL CENTRAL CLIMATIZACIÓN
	SONDA TEMPERATURA INTERIOR
	ESPACIO RESERVADO PARA MANTENIMIENTO
	TUBERÍA REFRIGERANTE
	MONTANTE FRIGORÍFICO DE COBRE CON TUBERÍA DE GAS Y LÍQUIDO
	CONDUCTO RETORNO DE AIRE

NOTA:
 LOS SOPORTES DE LOS CONDUCTOS DE FIBRA SE COLOCARÁN CADA 1.2M EN GENERAL. EN LOS CASOS EN LOS QUE NO SEA POSIBLE MANTENER ESTA DISTANCIA ENTRE SOPORTES SE PODRÁN COLCOAR CADA 1.3M COMO MÁXIMO.

- ① MÓDULO INTERCAMBIADOR RDXYQ8T
- ② MÓDULO COMPRESOR RKXYQ8T
- ③ UD. INTERIOR CONDUCTOS FXSQ100A
- ④ UD. INTERIOR CONDUCTOS FXSQ80A
- ⑤ UD. INTERIOR CONDUCTOS FXSQ32A
- ⑥ UD. INTERIOR CONDUCTOS FXSQ15A

