



CONDUCTE IMPULSIÓ  
AIRE 1000x600  
DE PLANTA COBERTA  
A PLANTA BAIXA

CONDUCTE EXTRACCIÓ  
AIRE 600x600  
DE PLANTA SOTERRÀNIA  
A PLANTA COBERTA

CONDUCTE APORTACIÓ  
AIRE 600x600  
DE PLANTA COBERTA  
A PLANTA SOTERRÀNIA

CONDUCTE RETORN  
AIRE 1000x600  
DE PLANTA BAIXA  
A PLANTA COBERTA

# FASE 2